


SPARE PARTS

JESTA

Spare Parts – HLLF Pump

Part Diagram



Ref No.	Part No.	Description
1	PS-SL-3090000112	ตัวล็อกฝาปั๊ม - Trap Ring Lock
2	PS-SL-3090000119	ฝาปั๊ม - Trap Cover
3	PS-SL-3090000027	โอริงฝาปั๊ม - Trap Cover O-Ring
4	PS-SL-3090000113	ตะกร้าปั๊ม - Basket
5	PS-SL-3090000124	จุกอุดระบายน้ำ - Drain Plug
6	PS-SL-3090000115	เสื้อปั๊ม - Pump Body
7	PS-SL-3090000014	โอริงฝาครอบใบพัดปั๊ม - Diffuser O-Ring
8	PS-SL-3090000114	ฝาครอบใบพัดปั๊ม - Diffuser
9	PS-SL-3090000048	น็อตยึดใบพัดปั๊ม - Impeller Nut
10	PS-SL-90300003	แหวนรองน็อตยึดใบพัดปั๊ม - Impeller Nut Ring
11	PS-SL-3090000128	ใบพัดปั๊ม - Impeller for 0.75 HP
12	PS-SL-3090000107	ใบพัดปั๊ม - Impeller for 1 HP
13	PS-SL-3090000045	ใบพัดปั๊ม - Impeller for 1.5 HP
14	PS-SL-3090000046	ใบพัดปั๊ม - Impeller for 2 HP
15	PS-SL-3090000047	ใบพัดปั๊ม - Impeller for 3 HP
16	PS-SL-3090000011	ซาร์ปซิล - Mechanical Seal
17	PS-SL-90300008	ซิลคอปปั๊ม - Seal Plate O-Ring
18	PS-SL-3090000116	แผ่นคอป - Seal Plate
19	PS-SL-3090000117	ขาปั๊ม - Mounting Base
20	PS-SL-3090000121/080	ฝาครอบมอเตอร์ + ใบพัดระบายความร้อน - Motor Cover with Cooling Fan
-	PS-SL-1.5UNION	ยูเนียน - Union Connector 1.5"
-	PS-SL-2.0UNION	ยูเนียน - Union Connector 2"